SPC

Spare Parts Catalogue

Part No	Description	Page No
1013	SHAFT	19, 227
10325	CATCH	19
10349	BEARING	73
10363	PIN	19
10385	WASHER	31
10386	LOCKING FINGER	31
10418	SPACER ROD	69
10434	BEARING HOUSING	69
10561	BEARING BRACKET	73
10562	BEARING BOX	73
10563	ECCENTRIC	73
10593	LOCKING RUBBER	53
10641	SPACER	211
10683-0001	SQUEE-GEE ROLLER	69
10683-0002	SQUEE-GEE ROLLER	69
10707	HOOD	51
10789	PIPE CLAMP	63
10793-0030	MOUNTING RAIL	167
10816	MARKING PLATE	117
10908	RETAINING RING	241, 243, 247
10920	TENSION SPRING	175, 177
11065	NUT	55
11071	SPRING	55
11077	DOOR	35
11081-0002	GUIDE RING	47
11081-0004	GUIDE RING	47
11084	TEFLON HOSE	47
11087	HOLDER	57
11089	CAP	57
11090	HOLDER	57
11146	GUIDE SPRING	51
11154	ANGLE	31
11155	HINGE	31
11165-0001	STRUT	31
11305	SPACER	247
11307	BUSHING	247
11312	GUIDE RING	247
11389	BOW CLAMP	253
11390	SCREW	253
11391-0002	TENSION SPRING	253
11423	SPRING	251
11424	SHIFTER HANDLE	251
11436	SHAFT	249
11445	MOUNTINGS	247
11448	SHAFT	241, 243, 271
11450	SHAFT	271
11452	LACE	241, 243, 271
11458	HOUSE	221
11459	LID	221
11460	WASHER	215
12155	STOP PIN	43
12167	CLAMP RING	45
12168	HOLDER	45
12176	CANTILEVER	69
12180-0001	BRACKET	69
12180-0002	BRACKET	69
12181	AXLE PIN	69
12183	LEVER	69
12184	BUSHING	69
12195	HANDLE	47
12265	BUSHING	51
12274	LID	59
12300	CAP	57
12301	CAP	57
12308	SCREW	57
12353	COLUMN RIGHT	31
12354	COLUMN LEFT	31
12358	SHAFT	215
12359	AXLE SUPPORT	215
12548-0001	LUG	69
12548-0002	LUG	69
12549-0001	SHAFT	69
12686	SPINDLE	69
12687	LACE	69
128593	WASHER	137
13126	ROLL	41
13127	ROLL	41
13128	ROLL	41
13129-0001	TRIMMING ROLLER PLUS	43
13129-0002	TRIMMING ROLLER MINUS	43
13172	ADJUSTING SCREW	125
13225	SUPPORT	31
13242	SPACER LUG	41
13243	ROLL	41
13244	ROLL	41
13245	ROLL	41

Part No	Description	Page No
13246	ROLL	41
13248-0001	TRIMMING ROLLER PLUS	43
13248-0002	TRIMMING ROLLER MINUS	43
13249-0001	TRIMMING ROLLER PLUS	43
13249-0002	TRIMMING ROLLER MINUS	43
13254	NUT	125
13319	CUP	215
13354	SHAFT	255
13389-0001	SHEET	117
13389-0002	SHEET	117
13401	LACE	241, 243, 271
13474	ROLL	41
13475	ROLL	41
13643	WASHER	251
13663	CASSETTE	247
13664	ARM	247
13665	BOBBIN HOLDER	247
13666	BUSHING	247
13667	SHOULDER BOLT	247
13853	GABLE PLATE	247
13854	HOLDER	247
13888	BEARING	19
13890-0001	HOLDER	19
13890-0002	HOLDER	19
14617	HEAD PLATE	257
14618	SHAFT	257
14637	LINK	255
14826	BUSHING	261
14964-0002	SHAFT	283, 289
14966	ROLL	283, 289
1755-0005	WASHER	179
1755-0006	WASHER	179
1755-0007	WASHER	179
1756	ROD SUPPORT	31
19083	WEIGHT	287
19120	CLAMPING PIECE	263
19124	MOUNTING SHEET	263
19125	LINK	251
19126	COVER	265
19127	INSULATION	263
19128	KNIFE	263
19129	INSULATION	263
19135	LOCK WASHER	251, 253
19139	KNIFE	251
19140	KNIFE HOLDER	251
19142	SHAFT	251
19150	THRUST WASHER	43
19160	RING	43
19162	HOLDER	43
19217	KNURLED SCREW	283, 289
19223	COMPRESSION SPRING	283, 289
19262	WASHER	293
19477	CASSETTE	19
19530	MAGNET	263
19536	CLAMPING PART	263
19537	FRAME	251
19538	BRACKET	251
19540	CARRIER	251
19542	SPACER	251
19543	SUPPORT	251
19544	BRACKET	251
19545	ECCENTRIC SHAFT	251
19546	WASHER	251
19547	SHAFT	251
19548	CLAMPING PIECE	251
19549	BRACKET	251
19551	HOLDER	253
19552	ROLL	253
19553	SHAFT	253
19554	SHAFT	255
19555	FORK	255
19556	STOP LUG	267
19560	PIPE	249
19564	FRAME	261
19567	SCREW	261
19779	HOUSE	271
19784	SHAFT	285
19787-0001	ROLL	289
19787-0002	ROLL	283
19788	BOW CLAMP	283, 289
19790	STUD SCREW	283, 289
19791	RETAINING RING	271
19792	SPRING BRACKET	271
19795	COMPRESSION SPRING	283, 289
19797	BUSHING	83, 283, 289
20037	SHAFT	269

Part No	Description	Page No
20038	CLAMP PLATE	269
20039	RUBBER STRIP	269
20040	HANDSPIKE	269
2033-0002	WASHER	41, 43
2033-0003	WASHER	41, 43
2033-0009	WASHER	275
2033-0012	WASHER	103
20401	RING	271
20497	GROUP NUMBER PLATE	19, 31, 117, 133, 153, 175, 177, 227, 241, 243
20674	GUIDE FLANGE	241, 243
206913	LOCKING LOOP	23
207639	SPACER	85
20914	HOLDER	51
209170	HOLDER	51
20992	STEERING RAIL	257
209972	RAIL	181
21014	WASHER	251
21071	BRAKE	287
21072	BRAKE	287
21150	FUNNEL	241, 243
21155	SPACER ROD	241, 243
21161	HINGE	241, 243
21232	BRACKET	259
2141	BOLT	199
21518	SHAFT	259
21520-0002	PUNCH	259
21520-0003	PUNCH	259
21521	COMPRESSION SPRING	259
21522-0002	DIE	259
21522-0003	DIE	259
21524	BUSHING	259
21525	LID	259
21530	SHAFT	259
21590	PLATE	259
21613	SCREW	165
21622	THUMB SCREW	259
21631	TENSION SPRING	271
2189	SLEEVE	133, 135
230179	FRONT GUARD	217
230518	CYLINDER	87
230613	FLANGE	209
23169	FORK	271
23175	SCREW	271
23176	BRACKET	271
23266	STOP	241, 243
23267	SUPPORT	241, 243
232946	HOLDER	87
232948	ARM	87
23358	PLATE	259
23359	PLATE	259
236645	HOLDER	209
236646	COVER	209
236647-0001	GAUGE BLOCK	209
236649	SHAFT	209
236651	SHEET	153
236986	STUD SCREW	209
237427	PLATE	233
237499	PLATE	103, 233
239010	BENDING ROLLER	295
239011	FLANGE	295
2410	HANDLE CRANK	31
243361	BRACKET	227
243989	TENSION SPRING	127
243990	LINK ARM	127
244588	SHAFT	127
245068	SHEET	175, 177
246520	SHAFT	127
246523	STOP LUG	127
2467	OIL SEAL (L@VALOCK)	185
2467	OIL SEAL (LÖVALOCK)	181
247125	HEATING PIPE	61
247126	PIPE BEND	57
247127	CONTAINER	59
247183	BASE	59
247184	ATTACHMENT PIPE	57
247223	PIPE	57
247224	ATTACHMENT PIPE	57
247225	VALVE HOUSING	57
247435	PROTECTIVE CASING	103
247472	BOTTOM	59
247492	PIPE	57
247493	PIPE	57
247494	PIPE	57
2481	TACK	117, 133
252676	CAP	107
252677	PIPE	69

Part No	Description	Page No
252703	HOLDER	89
252704	CAP	89
252982	HEAT EXCHANGER	57
255066	HOLDER	107
2551	DOWEL	227
255199	HOLDER	89
255256	SHAFT	127
259503	MOUNTING BAR	125
259850	BRACKET	219
259851	HOLDER	219
259853	HOLDER	219
259854	HOLDER	219
259923	GUIDE PIPE	219
259961	HOLDER	145
259962-0001	PLATE	145
259962-0002	PLATE	139, 141
2612-0001	WASHER	153
2612-0002	WASHER	153
2612-0003	WASHER	153
2612-0004	WASHER	153
2613	SCREW	153
263096	TRANSMISSION RAIL	117
263097	TRANSMISSION RAIL	117
263106	HOLDER	139, 141
263110	SIGN	209
263203	FRAME	175, 177
263217	BOW CLAMP	117
263218	RAIL	117, 143
263267	SPACER	175, 177
263268	SPACER	175, 177
263269	SPACER	175, 177
263963	RUBBER HOLDER	147
267488	SHAFT	77
267491	CRAMP	77
267805	SHAFT	77
267806	ROLL	77
267922	END SECTION	293
267923	PLATE	291
267924	SHAFT	291
267929	NUT	293
268022	FASTENING BRACKET	163
268557	FORK	77
268558	SHAFT	77

Part No	Description	Page No
269051	ARM	283, 289
269399	FILLER TUBE	51
2702	LATCH	35
2703	COMPRESSION SPRING	35
27115	SHAFT	25
27118	THRUST WASHER	25
273725-0001	LACE	129
273725-0002	LACE	129
273725-0003	LACE	129
27402	MACHINE PLATE	175, 177, 241, 243
2767	HINGE	227
2768	COVERING PLATE	227
27726	GEAR WHEEL	73
27727	GEAR WHEEL	73
27729	LATCH	25
27730	LOCKING COMPOUND	25
27731	SHEET	25
2781	COMPRESSION SPRING	227
278513	ELEMENT	51
2795	NUT	43
279578	CONTACT RAIL LEFT	127
279579	CONTACT RAIL RIGHT	127
279626	PIPE	107
279664	BRACKET	127
279668	CARBON BRUSH COMPLETE	131
279778	PIPE	69
279781-0002	PIPE	107
283147	BRACKET	87
283470	YOKE	291
283471	BRACKET	291
283472	BRACKET	291
283473	CRAMP	291
283474	STEERING	291
283719	GUIDE ROD	293
283720	GUIDE ROD	293
283721	GUIDE ROD	293
283791	CURVE	209
284046	GASKET	131
284047	GUIDE LUG	127
284116	CAP	145
284541	CUSHION	175, 177
284893	PULLEY	201
292317	PIPE	107

Part No	Description	Page No
292365	CANTILEVER	75
292366	CANTILEVER	75
293458	CABLE	117
293459	CABLE	117
294102	HOLDER	117
294244	HOLDER	169
294245	BRACKET	169
294246	CAP	169
294247	LID	169
294248	PIPE	169
294249	SCREW	169
294250	LUG	117
294251	CAP	117
294261	PIPE	19
294262	COVER	19
294263	LUG	19
294327	RUBBER RAIL	147
294498	INSULATING PLATE	291
294499	HEAT GUARD	291
2965	HINGE	153
2975	RING	153
29861	BRACKET	61
29874	CONNECTION HOUS.(MINOR)	61
29876	LID	61
29877-0001	ROD ELEMENT	61
29877-0002	ROD ELEMENT	61
29897	HOLDER	61
30298	INSULATION	61
311101-0406	CYLINDRICACP8H6X32	181, 185
311102-0369	CYLINDRICACP M6 6X60	21
311102-0404	CYLINDRICACP M6 8X28	193
311102-0406	CYLINDRICACP M6 8X32	193
311103-0235	CYLINDRICACP M6 3X14 RFR	127
311103-0274	CYLINDRICACP 4X25 RFR	259
311103-0306	CYLINDRICACP M6 5X12 RFR	281
311103-0310	CYLINDRICACP M6 5X20 RFR	73
311103-0314	CYLINDRICACP M6 5X30 RFR	73
311103-0350	CYLINDRICACP M6 6X14 RFR	69
311103-0351	CYLINDRICACP M6 6X16 RFR	275
311103-0401	CYLINDRICACP M6 8X20 RFR	217
311201-0327	TAPER PIN KP8X70SLIPAD	119
311211-0294	TAPER PIN GKP6X6X35	175, 177
311211-0299	TAPER PIN GKP6X6X55	179

Part No	Description	Page No
311303-0238	SLOTTED PIRPB3X20FZB	117, 133
311303-0310	SLOTTED PIRPB5X20FZB	41
311303-0404	SLOTTED PIN RPB 8X28 FZB	135
311305-0185	SLOTTED PIRPC2X6FZB	69
311305-0233	SLOTTED PIRPC3X10FZB	43
311305-0238	SLOTTED PIRPC3X20FZB	19, 23
311305-0274	SLOTTED PIRPC4X25FZB	133
311305-0310	SLOTTED PIRPC5X20FZB	153
311305-0312	SLOTTED PIRPC5X25FZB	175, 177
311305-0356	SLOTTED PIRPC6X28FZB	133
311307-0207	SLOTTED PIRPD2,5X10FZB	53
311307-0210	SLOTTED PIRPD2,5X16FZB	227
311307-0240	SLOTTED PIRPD3X24FZB	35
311401-0199	SPLIT PIN SP4X32FZB	201
311411-0117	SPLIT PIN SP1X10RFR	257, 259
311411-0137	SS 2343	283, 289
311411-0165	SPLIT PIN SP2,5X16RFR	23
311411-0179	SPLIT PIN SP3,2X16RFR	43
311506-0278	RIVET KN2,6X6KPR	285
311508-0199	RIVET KN2X6ALUM.	35
311508-0416	RIVET KN4X10ALUM.	19
311520-0429	BLANK RIVE3,2X8	169, 241, 243
312101-0287	SCREW M6S4X8FZB	147, 207
312101-0291	SCREW M6S4X12FZB	287
312101-0293	SCREW M6S4X16FZB	251
312101-0325	SCREW M6S5X10FZB	69, 219
312101-0327	SCREW M6S5X12FZB	117, 121, 143, 263
312101-0332	SCREW M6S5X22FZB	251
312101-0340	SCREW M6S5X45FZB	221
312101-0364	SCREW M6S6X10FZB	69, 219
312101-0366	SCREW M6S6X12FZB	31, 49, 69, 129, 153, 175, 177, 179
312101-0368	SCREW M6S6X16FZB	163, 181, 183, 185, 193, 209, 251, 263
312101-0370	SCREW M6S6X20FZB	169, 259, 261
312101-0372	SCREW M6S6X25FZB	129, 139, 141, 163, 169, 219, 251
312101-0374	SCREW M6S6X30FZB	117, 133
312101-0376	SCREW M6S6X35FZB	39
312101-0380	SCREW M6S6X50FZB	251
312101-0449	SCREW M6S8X16FZB	153
312101-0451	SCREW M6S8X20FZB	175, 177
312101-0453	SCREW M6S8X25FZB	175, 177, 181, 185, 193, 215, 249
312101-0455	SCREW M6S8X30FZB	31, 175, 177, 181, 193, 201
312101-0461	SCREW M6S8X50FZB	179
312101-0463	SCREW M6S8X60FZB	179

Part No	Description	Page No
312101-0493	SCREW M6S10X25FZB	109
312101-0495	SCREW M6S10X30FZB	69, 175, 177
312101-0499	SCREW M6S10X40FZB	175, 177, 179
312101-0501	SCREW M6S10X50FZB	175, 177
312101-0540	SCREW M6S12X40FZB	133, 165
312101-0556	SCREW M6S12X120FZB	175, 177
312101-0624	SCREW M6S16X30FZB	227
312101-0636	SCREW M6S16X80FZB	31
312104-0379	SCREW M6S6X45H8.8 FZB	263
312104-0501	SCREW M6S10X50H8.8FZB	107
312104-0546	SCREW M6S12X70H8.8FZB	199
312105-0289	SCREW M6S4X10 A2 80	283, 289
312105-0291 t	SCREW M6S4X12 A2 80	155
312105-0325	SCREW M6S5X10 A2 80	73, 169, 241, 243, 271, 283, 289
312105-0327	SCREW O4017 M5X12A280	23, 31, 35, 65, 181, 207, 275
312105-0328	SCREW M6S5X14 A2 80	73
312105-0329	SCREW O4017 M5X16A280	89, 269, 281, 293
312105-0329 t	SCREW M6S5X16 A2 80	155
312105-0333	SCREW O4017 M5X25A280	31
312105-0337	SCREW O4014 M5X35A280	207, 245
312105-0362	SCREW O4017 M6X8A280	25, 217
312105-0364	SCREW M6S6X10RFR	137, 227, 291, 293
312105-0366	SCREW M6S6X12RFR	235
312105-0366	SCREW O4017 M6X12A280	57, 59, 63, 81, 83, 131, 241, 243, 271, 283, 289, 293
312105-0367	SCREW M6S6X14RFR	147
312105-0368	SCREW O4017 M6X16A280	71, 73, 241, 243, 271, 281, 291
312105-0368	SCREW	105
312105-0370	SCREW M6S6X20RFR	233
312105-0370	SCREW O4017 M6X20A280	23, 57, 67, 75, 77, 109, 207, 241, 243, 271, 281, 291
312105-0372	SCREW M6S6X25RFR	235
312105-0372	SCREW O4017 M6X25A280	31, 291
312105-0374	SCREW O4017 M6X30A280	249, 293
312105-0376	SCREW O4017 M6X35A280	87, 241, 243
312105-0378	SCREW O4017 M6X40A280	271
312105-0380	SCREW O4014 M6X50A280	57
312105-0381	SCREW O4014 M6X55A280	117, 133, 241, 243
312105-0388	SCREW O4014 M6X90A280	117, 133
312105-0447	SCREW O4017 M8X12A280	87
312105-0449	SCREW M6S8X16RFR	227
312105-0449	SCREW O4017 M8X16A280	61, 103, 275
312105-0449	SCREW	105
312105-0451	SCREW SO4017 8X20A280	23, 45, 57, 89, 107
312105-0453	SCREW O4017 M8X25A280	77, 207
312105-0455	SCREW M6S8X30RFR	231
312105-0455	SCREW O4017 M8X30A280	45, 57, 291
312105-0459	SCREW O4017 M8X40A280	89
312105-0469	SCREW O4014 M8X90A280	57, 217
312105-0491	SCREW 4017 M10X20A280	61, 71, 169
312105-0493	SCREW M6S10X25RFR	231
312105-0495	SCREW 4017 M10X30A280	43
312105-0499	SCREW 4017 M10X40A280	241, 243
312105-0501	SCREW 4017 M10X50A280	41
312105-0502	SCREW 4014 M10X55A280	169
312105-0505	SCREW 4014 M10X70A280	169
312105-0538	SCREW 4017 M12X35A280	241, 243
312105-0629	SCREW ISO4017 M16X45A280	105
312105-0630	SCREW	105
312109-0335	SCREW M6S5X30HRFR	69
312109-0374	SCREW M6S6X30HRFR	69
312109-0378	SCREW M6S6X40H RFR	181
312109-0461	SCREW	105
312111-0287	SCREW MC6S4X8FZB	117, 251
312111-0291	SCREW MC6S4X12FZB	143, 227, 251, 259, 261, 263
312111-0293	SCREW MC6S4X16FZB	175, 177, 263, 267
312111-0327	SCREW MC6S5X12FZB	145, 209
312111-0329	SCREW MC6S5X16FZB	215
312111-0331	SCREW MC6S5X20FZB	263
312111-0340	SCREW MC6S5X45FZB	203
312111-0341	SCREW MC6S5X50FZB	209
312111-0368	SCREW MC6S6X16FZB	117, 175, 177, 251
312111-0370	SCREW MC6S6X20FZB	31
312111-0371	SCREW MC6S6X22FZB	175, 177, 185, 255
312111-0372	SCREW MC6S6X25FZB	125, 263
312111-0374	SCREW MC6S6X30FZB	133
312111-0378	SCREW MC6S6X40FZB	23
312111-0447	SCREW MC6S8X12FZB	175, 177, 193
312111-0451	SCREW MC6S8X20FZB	129, 215
312111-0452	SCREW MC6S8X22FZB	119, 193
312111-0455	SCREW MC6S8X30FZB	119
312111-0459	SCREW MC6S8X40FZB	31
312111-0492	SCREW MC6S10X22FZB	181, 185
312111-0493	SCREW MC6S10X25FZB	227
312111-0495	SCREW MC6S10X30FZB	23
312111-0499	SCREW MC6S10X40FZB	133

Part No	Description	Page No
312111-0536	SCREW MC6S12X30FZB	19
312111-0540	SCREW MC6S12X40FZB	117, 133
312111-0628	SCREW MC6S16X40FZB	153
312115-0287	SCREW O4762 M4X8A280	23, 133, 135, 207, 281
312115-0289	SCREW S4X10 A4 80	241, 243, 271
312115-0291	SCREW O4762 M4X12A280	23, 41, 95
312115-0293	SCREW O4762 M4X16A280	43, 69, 135, 281
312115-0297	SCREW O4762 M4X25A280	51
312115-0304	SCREW O4762 M4X45A280	89
312115-0323	SCREW O4762 M5X8A280	275
312115-0325	SCREW 5X10 A4 80	73, 87, 275
312115-0327	SCREW O4762 M5X12A280	139, 141, 217
312115-0329	SCREW O4762 M5X16A280	57, 127, 131
312115-0366	SCREW O4762 M6X12A280	43, 247
312115-0368	SCREW O4762 M6X16A280	23, 41, 131, 147, 241, 243
312115-0372	SCREW O4762 M6X25A280	107, 147
312115-0376	SCREW O4762 M6X35A280	107
312115-0378	SCREW O4762 M6X40A280	291
312115-0380	SCREW O4762 M6X50A280	241, 243
312115-0447	SCREW O4762 M8X12A280	23, 63
312115-0449	SCREW O4762 M8X16A280	65
312115-0459	SCREW O4762 M8X40A280	35, 89, 99, 101
312115-0463	SCREW 8X60 A4 80	231
312115-0491	SCREW 10X20 A4 80	227
312115-0536	SCREW 4762 M12X30A280	69
312115-0538	SCREW 4762 M12X35A280	45
312121-0220 t	SLOTTED HEMCS3X6FZB	159
312121-0230	SLOTTED HEMCS3X20FZB	83, 221, 265
312121-0285	SLOTTED HEMCS4X6FZB	139, 141, 163, 219, 253
312121-0287	SLOTTED HEMCS4X8FZB	251, 265
312121-0291	SLOTTED HEMCS4X12FZB	31, 211
312121-0293	SLOTTED HEMCS4X16FZB	57, 209, 263
312121-0323	SLOTTED HEMCS5X8FZB	145, 175, 177
312121-0327	SLOTTED HEMCS5X12FZB	49, 209
312121-0366	SLOTTED HEMCS6X12FZB	165, 209
312122-0289	SLOTTED HEMCS4X10MSGFN	31
312122-0327	SLOTTED HEMCS5X12MSGFN	131
312122-0364	SLOTTED HEMCS6X10MSGFN	165
312122-0372	SLOTTED HEMCS6X25MSGFN	169
312122-0376	SLOTTED HEAD SCREW	31
312125-0220	SLOTTED HEMCS3X6RFR	263, 283, 289
312125-0222 t	SLOTTED HEMCS3X8RFR	155
312125-0228	SLOTTED HEMCS3X16RFR	89
312125-0230	SLOTTED HEMCS3X20RFR	283, 289
312125-0234	SLOTTED HEMCS3X30RFR	241, 243
312125-0285	SLOTTED HEMCS4X6RFR	87, 205, 217, 241, 243, 283, 289
312125-0287	SLOTTED HEMCS4X8RFR	103, 221, 235
312125-0287 t	SLOTTED HEMCS4X8RFR	155
312125-0289	SLOTTED HEMCS4X10RFR	19, 31, 233
312125-0291	SLOTTED HEMCS4X12RFR	241, 243
312125-0299	SLOTTED HEMCS4X30RFR	233
312125-0323	SLOTTED HEMCS5X8RFR	61, 93, 95, 97, 227, 241, 243
312125-0325	SLOTTED HEMCS5X10RFR	217
312125-0327	SLOTTED HEMCS5X12RFR	19
312125-0331	SLOTTED HEMCS5X20RFR	61
312125-0333	SLOTTED HEMCS5X25RFR	175, 177
312125-0339	SLOTTED HEMCS5X40RFR	217
312125-0364	SLOTTED HEMCS6X10RFR	217
312125-0366	SLOTTED HEMCS6X12RFR	191
312132-0287	SLOTTED HEMSCS4X8MSGFN	83, 85
312132-0289	SLOTTED HEMSCS4X10MSGFN	117, 263
312132-0323	SLOTTED HEMSCS5X8MSGFN	221
312141-0366	SLOTTED HEMFS6X12FZB	117
312141-0368	SLOTTED HEMFS6X16FZB	39, 143
312141-0372	SLOTTED HEMFS6X25FZB	117
312145-0224	SLOTTED HEMFS3X10RFR	147
312145-0285	SLOTTED HEMFS4X6RFR	23
312145-0287	SLOTTED HEMFS4X8RFR	23, 277
312145-0291	SLOTTED HEMFS4X12RFR	277
312145-0299	SLOTTED HEMFS4X30RFR	169
312145-0327	SLOTTED HEMFS5X12RFR	267
312145-0331	SLOTTED HEMFS5X20RFR	19
312145-0364	SLOTTED HEMFS6X10RFR	129
312145-0366	SLOTTED HEMFS6X12RFR	19
312145-0372	SLOTTED HEMFS6X25RFR	129
312145-0449	SLOTTED HEAD SCREW	105
312151-0287	SCREW MF6S4X8FZB	175, 177
312151-0291	SCREW MF6S4X12FZB	197, 199, 215
312151-0327	SCREW MF6S5X12FZB	215
312151-0368	SCREW MF6S6X16FZB	31
312151-0457	SCREW MF6S8X35FZB	133
312151-0459	SCREW MF6S8X40FZB	25
312151-0493	SCREW MF6S10X25FZB	175, 177
312151-0495	SCREW MF6S10X30FZB	23, 25
312151-0536	SCREW MF6S12X30FZB	25
312155-0491	SCREW MF6S10X20RFR	169

Part No	Description	Page No
312155-0532	SCREW MF6S12X20RFR	89
312165-0287	SLOTTED HEMKFS4X8RFR	247
312165-0329	SLOTTED HEMKFS5X16RFR	153, 227
312165-0366	SLOTTED HEMKFS6X12RFR	175, 177, 241, 243, 247
312165-0368	SLOTTED HEMKFS6X16RFR	19, 241, 243
312204-0154	SCREW U6S5/16X25FZB	217
312303-0457	STUD SCREWMPS 8X25 RFR	205
312303-0541 t	STUD SCREWMPS 12X30 RFR	159
312303-0543 t	STUD SCREWMPS 12X40 RFR	159
312306-0287	STOP SCREW P6SS4X8FZB	187, 209
312306-0327	STOP SCREW P6SS5X12FZB	259
312306-0360	STOP SCREW P6SS6X6FZB	31, 247
312306-0366	STOP SCREW P6SS6X12FZB	231, 259
312306-0371	STOP SCREW P6SS6X22FZB	19
312306-0455	STOP SCREW P6SS8X30FZB	193
312306-0461	STOP SCREW P6SS8X50FZB	119
312311-0333	STOP SCREW T6SS5X25FZB	263
312311-0366	STOP SCREW T6SS6X12FZB	69, 221
312311-0370	STOP SCREW T6SS6X20FZB	175, 177
312311-0372	STOP SCREW T6SS6X25FZB	31
312311-0374	STOP SCREW T6SS6X30FZB	31, 69
312311-0449	STOP SCREW T6SS8X16FZB	207
312311-0459	STOP SCREW T6SS8X40FZB	23
312311-0532	STOP SCREW T6SS12X20FZB	133
312311-0548	STOP SCREW T6SS12X80FZB	153
312316-0283	STOP SCREW SK6SS4X4FZB	251
312316-0287	STOP SCREW SK6SS4X8FZB	251
312316-0295	STOP SCREW SK6SS 4X20 FZB	263
312316-0323	STOP SCREW SK6SS5X8FZB	187, 201, 259
312316-0329	STOP SCREW SK6SS5X16FZB	259
312316-0360	STOP SCREW SK6SS6X6FZB	269
312316-0362	STOP SCREW SK6SS6X8FZB	189, 199, 261
312316-0366	STOP SCREW SK6SS6X12FZB	197
312316-0368	STOP SCREW SK6SS6X16FZB	257
312316-0374	STOP SCREW SK6SS 6X30 FZB	241, 243
312316-0443	STOP SCREW SK6SS8X8FZB	31
312316-0447	STOP SCREW SK6SS8X12FZB	31, 119, 187, 207
312316-0487	STOP SCREW SK6SS10X12FZB	31
312316-0530	STOP SCREW SK6SS12X16FZB	175, 177
312318-0284	STOP SCREW SK6SS4X5RFR	217
312318-0285	STOP SCREW SK6SS4X6RFR	221, 241, 243, 275, 281
312318-0360	STOP SCREW SK6SS6X6RFR	23, 51, 87, 241, 243, 281
312318-0362	STOP SCREW SK6SS6X8RFR	69, 137, 295

Part No	Description	Page No
312502-0221	DRIVE SCREKDS4X6FNB	19, 31, 117, 133, 153, 175, 177, 227, 241, 243
312503-0279	DRIVE SCRERXKB6X9,5FZB	61
312601-0310	NUT M6M3FZB	83
312601-0312	NUT M6M4FZB	263, 267
312601-0314	NUT M6M5FZB	49, 253, 259
312601-0316	NUT M6M6FZB	69, 175, 177, 179, 185, 251, 257, 263
312601-0318	NUT M6M8FZB	23, 119, 201
312601-0320	NUT M6M10FZB	69, 175, 177, 195
312601-0322	NUT M6M12FZB	153, 197, 199
312601-0322 t	NUT M6M12FZB	159
312601-0324	NUT M6M16FZB	31
312601-0326	NUT M6M20FZB	69
312602-0316	NUT M6M6MSGFN	169
312605-0310	NUT M6M3RFR	283, 289
312605-0312	NUT M6M4RFR	23, 51, 247, 283, 289
312605-0314	NUT M6M5RFR	31, 175, 177, 227, 283, 289, 293
312605-0314 t	NUT M6M5RFR	155
312605-0316	NUT M6M6RFR	31, 57, 67, 73, 77, 87, 109, 125, 181, 207, 241, 243, 247, 281, 283, 289, 291, 293
312605-0316	NUT	105
312605-0318	NUT M6M8RFR	45, 57, 73, 77, 87, 107, 205, 207, 231, 283, 289
312605-0318	NUT	105
312605-0320	NUT M6M10RFR	107, 241, 243
312605-0322	NUT M6M12RFR	241, 243
312605-0324	NUT M6M16RFR	57
312605-0324	NUT	105
312621-0318	NUT ML6M8FZB	231, 291
312621-0320	NUT ML6M10FZB	25
312625-0316	NUT M 6	23
312711-0116	WING NUT VM6FZB	73
312715-0116	WING NUT MVM-K 6 A2	271
312805-0108	ROUND NUT KM8	189
31425	GUIDE WHEEL	77
315101-0124	WASHER BRB3,2X6FZB	209, 221
315101-0136	WASHER BRB4,3X8FZB	31, 117, 143, 175, 177, 211, 265
315101-0146	WASHER BRB5,3X10FZB	35, 87, 117, 143, 209
315101-0153	WASHER BRB6,4X12FZB	31, 39, 117, 129, 133, 141, 165, 169, 175, 177, 179, 183, 209
315101-0165	WASHER BRB8,4X16FZB	31, 153, 175, 177, 179, 193
315101-0173	WASHER BRB10,5X22FZB	109, 175, 177, 179
315101-0178	WASHER BRB13X24FZB	19, 117, 133, 135, 165, 197
315101-0186	WASHER BRB17X30FZB	31, 153
315103-0146	WASHER BRB5,3X10MSGFN	131

Part No	Description	Page No
315103-0153	WASHER BRB6,4X12MSGFN	169
315103-0165	WASHER BRB8,4X16MSGFN	169
315105-0124	WASHER BRB3,2X6RFR	89, 283, 289
315105-0124 t	WASHER BRB3,2X6RFR	155
315105-0136	WASHER BRB4,3X8RFR	19, 89, 221, 247, 251, 263, 281, 283, 287, 289
315105-0136 t	WASHER BRB4,3X8RFR	155
315105-0146	WASHER BRB5,3X10RFR	19, 23, 31, 61, 65, 69, 73, 89, 139, 141, 169, 241, 243, 245, 251, 259, 263, 271, 275, 281, 283, 289, 293
315105-0146 t	WASHER BRB5,3X10RFR	155
315105-0153	WASHER BRB6,4X12RFR	23, 31, 41, 57, 63, 67, 73, 75, 77, 81, 83, 87, 109, 227, 233, 235, 241, 243, 247, 249, 251, 263, 269, 271, 281, 283, 289, 291, 293
315105-0165	WASHER BRB8,4X16RFR	23, 73, 77, 87, 89, 103, 207, 249, 275, 291
315105-0165	WASHER	105
315105-0173	WASHER BRB10,5X22RFR	23, 41, 43, 69, 77, 169, 231, 241, 243, 251
315105-0178	WASHER BRB13X24RFR	69
315105-0186	WASHER BRB17X30RFR	105
315111-0153	WASHER TBRB6,4X12FZB	185
315111-0173	WASHER TBRB10,5X22FZB	179
315111-0178	WASHER	117
315111-0178	WASHER TBRB13X24FZB	133
315115-0153	WASHER TBRB6,4X12RFR	131, 147
315115-0165	WASHER TBRB8,4X16RFR	217
315115-0178	WASHER TBRB13X24RFR	45
315121-0153	WASHER TBRSB6,4X22FZB	169, 175, 177, 291
315121-0165	WASHER TBRSB8,4X26FZB	215
315121-0173	WASHER BRSB10,5X28FZB	181, 185
315121-0178	WASHER TBRSB13X36FZB	175, 177
315125-0153	WASHER	105
315202-0116	O-RING 18,1X1,6	73
315202-0123	O-RING 35,1X1,6	221
315202-0219	O-RING 29,2X3	135
315202-0223	O-RING 39,2X3	73
315202-0224	O-RING 42,2X3	215
315202-0304	O-RING 64,5X3	97
315202-0307	O-RING 79,5X3	275
315202-0308	O-RING 84,5X3	93, 95
315202-0518	O-RING 23,40X3,53	227
315202-0520	O-RING 26,58X3,53	197, 199
315202-0523	O-RING 31,34X3,53	215
315202-0527	O-RING 37,47X5,33	277
315202-0528	O-RING 37,69X3,53	119
315202-0910	O-RING 25,80X3,53	275
315203-0520	O-RING 26,57X3,53F	175, 177
315204-0206	O-RING 7,3X2,4VITON	65
315204-0211	O-RING 13,3X2,4VITON	61
315204-0215	O-RING 19,2X3VITON	93, 95, 97
315204-0219	O-RING 29,2X3VITON	207
315204-0225	O-RING 44,2X3VITON	59
315204-0301	O-RING 49,5X3VITON	97
315204-0313	O-RING 109,5X3VITON	59
315233-0101	SEAL RING M5	93, 95, 97
315233-0110	SEAL RING R1/4"	49, 135
315233-0111	SEAL RING R3/8"	31, 49, 63
315250-0101	GASKET 32/25	31, 51
315250-0103	GASKET 48/38	89
315250-0104	GASKET 61/51	89
315401-0136	WASHER FBH 4,1 FZB	43, 251, 259, 263
315401-0146	WASHER FBH 5,1 FZB	121, 215, 259, 263
315401-0153	WASHER FBH6,1FZB	147, 181, 183, 185, 193, 241, 243, 251, 255, 261, 263
315401-0165	WASHER FBH8,2FZB .	119, 129, 175, 177, 181, 185, 193, 201, 215
315401-0173	WASHER FBH10,2FZB	175, 177, 195, 227
315401-0178	WASHER FBH12,2FZB	241, 243
315401-0186	WASHER FBH16,2FZB	227
315402-0136	WASHER FBB4,1RFR	41, 95
315402-0156	WASHER FBB6,5RFR	41, 131
315410-0108	LOCK WASHESKFMB8	189
315701-0198	FLAT WEDGE5X5X14	187, 209
315701-0230	FLAT WEDGE6X6X16	215
315701-0260	FLAT WEDGE8X7X14	215
315701-0276	FLAT WEDGE8X7X70	187
315701-0300	FLAT WEDGE10X8X35	187
315701-0305	FLAT WEDGE10X8X60	187
315742-0104	RETAINING 8SMS199RFR	281
315742-0111	RETAINING 15SMS199RFR	281
315750-0102	CIRCLIP SGA5	255
315750-0103	CIRCLIP SGA6	135
315750-0105	CIRCLIP SGA8	133
315750-0107	CIRCLIP SGA10	137, 275
315750-0109	CIRCLIP SGA12	31, 135
315750-0112	CIRCLIP SGA15	147
315750-0116	CIRCLIP SGA20	119, 121
315750-0124	CIRCLIP SGA35	119, 221
315752-0109	CIRCLIP SGH12	69
315752-0120	CIRCLIP SGH26	291
315752-0123	CIRCLIP SGH32	135

Part No	Description	Page No
315752-0130	CIRCLIP SGH47	119
315754-0103	LOCKING WAE 1,9	287
315754-0105	LOCKING WAE 3,2	229
315754-0106	LOCKING WAE 4	251, 259, 271, 283, 289
315754-0109	LOCKING WAE 7	251, 255, 259
315754-0110	LOCKING WAE 9	77
315754-0113	LOCKING WAE 15	93, 95, 97
315755-0107	LOCKING WAE 5RFR	77
315755-0108	LOCKING WAE 6RFR	267
318101-0039	V-BELT B39	189
318101-0040	V-BELT B40	189
318201-0060	ROLLER CHA3/8"	175, 177
318800-0103	HANDLE BALLA D.25-M6	191, 269
318800-0104	HANDLE BALLA D.30-M8	31
318800-0106	HANDLE BALLA D.40-M10	19, 25, 275
321115-0253	BUSHING 25E7/35X25	207
321120-0098	BUSHING 10/12,0X8	263
321120-0100	BUSHING 8/10X12	263
321120-0101	BUSHING 6/8X6	259
321120-0102	BUSHING 6/8X10	251, 253
321120-0103	BUSHING 8/10X8	259
321120-0104	BUSHING 10/12X10	23, 251, 275, 277
321120-0122	BUSHING 15/17X15	275
321120-0124	BUSHING 15/17X25	275
321120-0171	BUSHING 30/34X30	25
321129-0104	THRUST WAS12/24X1,5	69
321302-0296	BALL BEARISKF626-2RS	77
321302-0298	BALL BEARISKF608-2RS	251
321306-0107	BALL BEARISKF6007	193
321309-0102	BALL BEARISKF6202	209
321309-0104	BALL BEARISKF6204	119, 121
321309-0107	BALL BEARISKF6207	193
321312-0105	BALL BEARISKF6205RS	181, 185
321313-0103	BALL BEARISKF6203-2RS	215
321330-0103	BALL BEARISKF3203	175, 177, 197, 199, 227
321330-0105	BALL BEARISKF3205	215
321511-0422	NEEDLE BEANK40/20	189
321576-0197	SUPPORT RONUTR15	147
321600-0102	OIL SEAL (LL1535	209
321600-0120	OIL SEAL (LL3562	193
321600-0124	OIL SEAL (LL3572	193
321601-0103	OIL SEAL (LL40	227
32288-0004	HOLDER, LS ELEMENT	87
32289	DOWEL	87
32301	PRESS.ROLLER LONG.ELEMENT	53
32545	INSULATION WASHER	169
32546-0001	INSULATION NUT	169
3271	BRACKET	175, 177
32712	SCREW	57
32724-0001	COOLING PIPE	31
32724-0002	COOLING PIPE	45
32733	SPRING	53
3274-0001	BOLT	175, 177
3274-0002	BOLT	227
32746	CLAMP RING	71
33017	FORK	53
33018	SHAFT	53
33019	SLEEVE	51
33023	REFLECTOR TUBE	51
3303	GEAR WHEEL	215
3311	DOWEL PIN	175, 177
33164	APPLIANCE FRAME	23
33165	HEATING BLOCK	23
33166	SHEET	23
33167	PRESSURE ARM	23
33168	BRACKET	23
33170	BRACKET	23
33171	INSULATING PLATE	23
33172	SHAFT	23
33173	HEAD RAIL	23
33174	SHAFT	23
33175	SIDE PLATE	23
33176	SIDE PLATE	23
33177	ABRASION SAW BLADE	23
33178	RUBBER SHIM	23
33179	TEFLON CLOTH	23
3318	LEG	175, 177
33180	SHAFT	23
33217	SUPPORTING ARM	25
33218	SUPPORTING ARM HOLDER	25
33267	BOWL	153
33268	CAP	57
3329	STEERING RAIL	175, 177
33472	BUSHING	23
33474	LACE	25
33478	LACE	25

Part No	Description	Page No
33611	PIVOT AXLE	275
33615	INK ROLLER	275
33617	INK TRANSFER ROLLER	275
33618	LID	277
33621	MOUNTING BLOCK	275
33622	LEAF SPRING	275
33624	SECURING PLATE	275
33625	SCREW	279
33626	COMPRESSION SPRING	279
33730-0001	GASKET	31, 57, 81
33730-0004	GASKET	81
341001-0148	COPPER TUB	49
341001-0192	COPPER TUB	49
342212-0104	MUFF	49
342245-0102	T-PIPE	157
342701-0203	BUSHING RNI3/8"-1/4"	49
342707-0109	MUFF	139
342710-0203	REDUCER RBM12/8	49
342713-0210	BLIND PLUG	135, 157
342713-0213	BLIND PLUG	241, 243
342715-0103	PLUG D=8	157
342716-0203	REDUCER 6-8	157, 227
342722-0197	PIPE COUPLD=6-M5	233
342722-0202	PIPE COUPLD=6-R1/8"	31
342722-0205	PIPE COUPLD=8-R1/4"	157
342723-0109	PIPE COUPLGI-12-3/8"	49
342724-0102	PIPE COUPLGI6-LRFZB	139, 141
342725-0102	STRAIGHT PGI 6 LR/RO RFR	79
342728-0103	PIPE COUPL	245
342730-0104	ELBOW PIPE WA-8-1/4"	49
342730-0109	ELBOW PIPE WA-12-3/8"	49
342731-0102	ELBOW PIPE WE6-LRFZB	57, 63, 217
342732-0104	ELBOW PIPE D8-R1/4"	31, 157
342735-0103	ELBOW PIPE D=8	157
342736-0103	ELBOW PIPE W-8	49
342742-0104	T-CONNECTI D8-R1/4"	157
342746-0103	T-CONNECTI T-8	49
342748-0102	T-CONNECTI D=6	157
342748-0103	T-CONNECTI D=8	241, 243
342750-0103	ELBOW FITT LA-8-1/4"	49
342750-0109	ELBOW FITT LA-12-3/8"	49
342752-0102	STRAIGHT C	31
342752-0103	STRAIGHT C	103

Part No	Description	Page No
342754-0102	CROSS CONNK6-LFZB	217
342767-0104	BULKHEAD LR1/4	157
342790-0103	GAUGE CONN MAV8-LRFZB	57
342807-0104	ELBOW PIPE51	89
342920-0113	PIPE COUPL6/4-1/8	231, 245, 263, 267, 291
342920-0121	PIPE COUPL8/6-1/8	245
342921-0111	PIPE COUPL6/4-5M	103, 241, 243
342921-0113	PIPE COUPL6/4-1/8"	79
342921-0114	PIPE COUPL6/4-1/4"	217
342930-0113	ELBOW PIPE6/4-1/8	259, 263
342930-0114	ELBOW PIPE6/4-1/4	49
342946-0112	T-CONNECTI6/4	291
342950-0113	ELBOW FITT6/4-1/8	261
342980-0111	BANJO CONNSINGEL 6/4-5M	241, 243
342980-0113	BANJO CONNSINGEL 6/4-1/8	87, 245
342980-0301	BANJO CONN SINGEL 5M	241, 243
342980-0303	BANJO CONN SINGEL 1/8"	87
342980-0313	BANJO CONN DUBBEL 1/8	245
342991-0102	HOSE CLIP 13-20MMRFR	33, 107
342991-0106	HOSE CLIP 26-38MMRFR	291
342991-0113	HOSE CLIP 77-95MMRFR	47
342991-0115	HOSE CLIP 104-138MMRFR	45
344502-0021	NIPPLE L AHM6	147, 175, 177, 197, 251, 259, 291
344502-0026	NIPPLE L AHKR1/8"	119, 121, 139, 181, 185, 193, 199, 215
344502-0061	NIPPLE L M6AL.	259
346800-0109	SILENCER FILTER R1/8"	89
351127-0144	CABLE H07RN-F 3X1,5MM2	23
351175-0104	CABLE AWM YELL/GREEN 1,5	23
351175-0106	CABLE AWM YELL/GREEN 4,0	165
352020-0105	CONNECTIONOSA UE5	23
352100-0107	CABLE GLANR.18,6-12	217
352100-0111	CABLE GLANR.22,5-13,5	61, 175, 177
352101-0103	LEAD-IN G 18,6	19, 33, 79, 153, 217
352101-0103 t	LEAD-IN G 18,6	159
352101-0105	LEAD-IN G 22,5	33, 153
352103-0100	CABLE GLANR.STR 9	165
352103-0101	CABLE GLAND ST 9	49, 211, 217
352103-0105	CABLE GLANR.STR 11	33, 217, 241, 243
352103-0106	CABLE GLANR.ST 11	19, 33, 57, 165, 169
352103-0110	CABLE GLAND STR 16	33, 165
352103-0111	CABLE GLAND ST 16	33, 109
352103-0115	CABLE GLANR.STR 21	211
352110-0100	CRAMP TK 5-7	283, 289

Part No	Description	Page No
352110-0101	CRAMP TK 7-10	265
352113-0101	RIBBON CLA	205
352113-0102	RIBBON CLA	33
352113-0202	ANCHOR TM2S8-M	33
352135-0106	HOSE .016	23, 83
352136-0127	GLAND FITT	19, 23, 83
352136-0127 t	GLAND FITT	159
353101-0130	CABLE SHOE	23
353101-0153	CABLE SHOE	165
353103-0130	CABLE SHOE	83, 85
35547	SPRING	275
35548	SPRING	275
35549	CANNULAR TUBE	275
3570-0001	FASTENING IRON	227
35806	SCREW	259
35810-0002	NUT	57
35812	SCREW	57
359011-0801	SIGN BOARDBSFW 1-50	167
359011-0802	SIGN BOARDBSFW 11-20	213
359011-0804	SIGN BOARDATS 1-150	39
35921	VESSEL	71
359240-0100	SIGN HOLDER	169, 241, 243
35962	LID	205
35972	HOLDER	57
36008	BRACKET	71
36189	IMMERSION PIPE	205
36200	FILTER MESH	205
36201	WASHER	205
36361	HOLDER	275
36533	SLEEVE	69
36656	ROLL	251
36679	FRAME	241, 243
3675	TETRA PAK NAME PLATE	35
36815	THROTTLE	55
36816	LINK	55
36821-0002	SHEAR PIN	55
36861	SPACER SLEEVE	57
36986	GAUGE BRACKET	63
36987	HOLDER	63
37152	HOLDER	69
37153	RING	69
37340	STERILIZATION BATH	73
37345-0005	BENDING ROLLER	73
37345-0006	BENDING ROLLER	73
37345-0007	BENDING ROLLER	73
37353	END SECTION	69
37354	END SECTION	69
37356	PROTECTION	69
37369	GASKET	65
37462	END SECTION	281
37463	BOX	281
37464	BOTTOM PLATE	281
37465	HEAD	275
37466	ROLLER BRACKET	275
37467	INK WELL	275
37468	COVER	275
37469	PRINTING WHEEL	277
37470	SHAFT	281
37471	SHAFT	281
37472	LOCK	281
37473	ROLL	281
37474	GUIDE FINGER	281
37475	HOLDER	281
37476	SHAFT	275
37477	LID	275
37478	PIVOT BRACKET	275
37479	RING	277
37482	ECCENTRIC SHAFT	275
37483	SHAFT	275
37484	SHAFT	275
37486	TENSION SPRING	275
3749	OIL SEAL (LÖVALOCK)	121
37498-0005	BENDING ROLLER	69
37498-0006	BENDING ROLLER	69
37498-0007	BENDING ROLLER	69
37499-0005	BENDING ROLLER	73
37499-0006	BENDING ROLLER	73
37499-0007	BENDING ROLLER	73
37807	LINING	135
37808	PISTON	135
37853	CAP	89
37885	TENSION SPRING	23
37973	INSERT	57
38227	FILLER TUBE	55
38228	SLEEVE	55
38229	ARM	55

Part No	Description	Page No
38230	CLAMPING ELEMENT	55
38351	CANTILEVER	207
38354	VALVE HOUSING	207
38355	TACK	207
38357	SUPPORT RING	207
38359	PISTON	207
38360-0001	PISTON PIN	207
38361	CONNECTING ROD	207
38362	SLEEVE	207
38364	COMPRESSION SPRING	207
38365	CRANK BRACKET	207
38366	ECCENTRIC	207
38367	LOCK WASHER	207
38439	HOLDER	205
38440	COVER	205
38518	PIPE	89
38666	PUMP HOUSING	207
38667	BEARING HOUSING	207
38700	FLOAT	55
38832	SPINDLE GUIDE	65
38833	VALVE SPINDLE	65
38848	PIPE	205
38960	COIL HEATER	83
38962	CLUTCH PIECE	83
38963	LID	83
4072	RUBBER RING	21
4075-0004	SPACER RING	21
4075-0007	SPACER RING	21
4075-0008	SPACER RING	21
4287-0004	SHAFT	19
4288-0005	BENDING ROLLER	241, 243
4288-0007	BENDING ROLLER	19
4292	HANDSPIKE	269
4318-0009	SHAFT	293
4319-0005	COUNTER ROLLER	281
436381	CURVE	221
436382	CURVE	221
436566	MOUNTING SHEET	283
436567	SHAFT	283, 289
436569	SCREW	283, 289
436571	SHAFT	283, 289
436614	OPENING	165
436615	PLATE	265

Part No	Description	Page No
436721	BRACKET	103
4374	SHAFT	229
440059	CANTILEVER	175, 177
440467	CABLE HOLDER	175, 177
440528	CLAMPING PLATE	169
440578	CONNECTION BOX	211
440632	CYLINDER HOUSING	93, 95
440633	CYLINDER HOUSING	97
440634	HOUSE	91
440635	PISTON ROD	95
440636	PISTON ROD	97
440637	PISTON ROD	93
440638	PISTON	93, 95
440646	PISTON	97
440647	SLEEVE	89
440648	SEALING WASHER	95
440650	WASHER	95
440651	WASHER	93, 95
440652	WASHER	97
440654	SPACER SLEEVE	97
440655	RING	93
440656	WASHER	97
440659	CYLINDRICAL PIN	95
440660	COMPRESSION SPRING	95
440661	COMPRESSION SPRING	95
440662	COMPRESSION SPRING	97
440663	COMPRESSION SPRING	93, 95
440664	SEALING WASHER	97
440695	END SECTION	97
440731	PLATE	89
4410-0001	SCREW	21
4451	LEAD PLATE	175, 177
445677	MOUNTING RAIL	39
445678	SPACER	39
445953-0002	HOOD	19
4465-0002	PULLEY	189
4465-0004	PULLEY	189
4466-0002	FLANGE	189
4468	DOWEL	189
4469	SPRING	189
4474-0001	TENSION ARM	199
4488	ANGLE	175, 177
449600	LINK	283, 289

Part No	Description	Page No
449601	ARM	283, 289
449735	PIPE	107
449736-0002	PROTECTION PIPE	107
449737-0002	PIPE	107
449774-0002	PIPE	107
449775-0002	PIPE	107
449777-0002	PIPE	107
449778	PIPE	107
449881	BRACKET	49
4554	SPROCKET	227
4569	SPACER RING	227
4597	CONICAL GEAR	119
4613	BUSHING	131, 147
4615	ROLLER BAR	131
4617	ROLL	131
4623	SPRING	123
4624	ROLLER PLATE	123
4626	SHAFT	123
4627	SHAFT	119
4628	SHAFT	121
4636	PLUNGER	117, 133
4637	ADJUSTING NUT	117, 133
4638	BUSHING	117, 133
4639	COMPRESSION SPRING	117, 133
4642	PROTECTION PLATE	227
4660	STRUT	117
466014	CANTILEVER	231
466104	BRACKET	103
466105	PIPE	31
466106	CRAMP	31
466107	LID	31
466158	PIPE BEND	31
4666	NUT	133
466627	NIPPLE	89
4677	BRACKET	133
4678	ECCENTRIC SHAFT	133
476185	VALVE CONE	97
476203	PROTECTION	93
476473	PROTECTIVE CASING	49
476817	PIPE	31
4830	LID	175, 177
4831-0001	BOLT	199
4832	BOLT	197
484567	SHAFT	123
484671	ROLLER BEARING	133
484672	YOKE	133
484674	SHAFT	147
484675	NUT	133
484676	LUG	133
484677	BOW CLAMP	143
484678	TRANSMISSION RAIL	143
484679	TRANSMISSION RAIL	143
484680	STOP LUG	133
484681	HOLDER	139
484815	KNIFE	185
484838	WIRING DIAGRAM	61
484940	PIPE STEAM AP-VALVE	107
484975	WASHER	93, 95
484980	PIPE COOL-WATER	107
484997	VALVE BODY 51	91
484998	END SECTION	93, 95
486703	BRACKET	263
486704	BRACKET	263
486706	BRACKET	267
486708	SHAFT	259
486709	FASTENING PLATE	259
486710	BRACKET	259, 263
486711	AXLE SUPPORT	267
486713	ROD	259
486714	SPACER SLEEVE	259
486856	PROTECTION PIPE	51
4875	SHAFT	193
4876	SPROCKET	193
4877	GEAR WHEEL	193
4878	CARRIER FLANGE	193
4879	SPROCKET	193
4880	WASHER	193
4881	GEAR WHEEL	187
4882	GEAR WHEEL	187
4884	SHAFT	181, 185
4886-0001	GEAR WHEEL	181, 185
4886-0002	GEAR WHEEL	181, 185
4887	COUNTER WHEEL	181
4888	SPROCKET	181
4890	ANGLE	195
4891	TENSION ARM	195

Part No	Description	Page No
4892	CURVE	195
4893	SPACER SLEEVE	195
4894-0001	BOLT	195
4894-0002	BOLT	195
4896	MOTOR SHELF	201
4897	SHAFT	201
4898	FASTENING IRON	201
4899	HOLDER	175, 177
4900	SUPPORT BAR	175, 177
4901	TENSION ARM	197
4902	SPROCKET	175, 177, 197
4903	SEAL COVER	197, 199
4904	SPACER RING	175, 177, 197, 199
4906	SPROCKET	199
4910	PROTECTION	179
4912	OPENING	191
493071	LACE	131
493659	STRUT	67
493718	WASHER	133
493719	SHAFT	135
493726	HOLDER	141
493964	PIPE	107
4948	WINDOW	19
4962	SCREW	19
497126	PIPE	107
497166	COUNTER WEIGHT	69
497372	VENTILATING PIPE	67
497373	STRUT	67
4974-0003	SHAFT	21
4975	WASHER	21
497512-0003	STRUT	107
4976	NUT	21
4977-0003	SPINDLE	21
497748	PIN	99, 101
497933	BUSHING	93, 95, 97
499377	CANTILEVER	169
499378	CONTACT RAIL	169
499379	PLATE	169
499380	CONTROL PANEL	169
499381	PUSH BUTTON BOX	169
499382	SHEET	169
499383	SHEET	169
499384	BUSBAR	169
499385	GASKET	169
499490	PROTECTION	133
4998	SHAFT	43
4999	WASHER	41, 43
5004	UPPER FORMING RING	41
5005	SPACING WASHER	41
5006	LID, UPPER FORMING RING	41
5007	SHAFT	41
5008	KNURLED SCREW	41
5056	BEARING HOUSING	215
5057	FLANGED SHAFT	215
5058	LID	215
5059	SPROCKET	215
5205-0001	ROLLER TO LOWER RING	43
5206-0001	ROLLER TO LOWER RING	43
522021	HOLDER	235
522151	HOLDER	219
522159	CANTILEVER	209
522160	CHUTE	231
522170	PIPE	107
522191	CABLE DUCT	31
522192	SPACER	31
522303	SPACER PIPE	231
522988	HOLDER	89
522989	SPACER	89
526969	SHIM	261, 267
527131	SHIM	261, 267
529025	CRAMP	283, 289
529031	CANTILEVER	89
529293	SCREW	185
529294	NUT	185
529297	WASHER	135
529298	RUBBER CLOTH	135
530587	WASHER	97
530588	SEAL RING	97
530589	SEAL RING	93, 95
530590	VALVE CONE	93, 95
530591	HOLDER	95
530592	SEAL RING HOLDER	93
530597	WASHER	95
530598	WASHER	95
530599	RING	95
530615	CYLINDER BRACKET	65

Part No	Description	Page No
530616	PENDULUM SUSPENSION	65
530645	PIPE	31
530646	PIPE	31
530647	INDUCTOR 150IH	131
5310	SHAFT	231
531375	TOUCH GUARD	57
531376	TOUCH GUARD	57
531731	GASKET	61
531737	GASKET	57
531898	PIPE	57
531899	CANTILEVER	109
531987	GASKET	57
531991	BRACKET	129
531993	END SECTION	129
531994	ROLLER CONVEYOR	129
531996	PRESSURE CHAIN	129
531998	SUPPORT	147
532027	PIPE	31
532029	VALVE HOUSING	65
533169	DIAPHRAGM	93
533480	HEAT GUARD	109
5339	PLASTIC COVER	227
533965	AIR FILTER	109
533981	FILTER HOUSING	109
533998	PIN	131
534167	BEARING HOUSING	73
534168	CLAMPING RING	73
534169	BEARING BRACING	73
534175	BEARING COVER	73
5344-0002	CONVEYING CHAIN EQUIP.	229
534747	COVERING PLATE	23
5350	LEAD PLATE	227
535500	BRACKET	131
535567	WETTING ROLLER	73
535568	GEAR WHEEL	73
535569	DOWEL	73
535570	LEVER	73
535699	GASKET	57
535700	GASKET	57
536547	RAIL	87
536548	SLIDE RAIL	87
536698	CYLINDER BRACKET	261
536965	HEATING BLOCK	263

Part No	Description	Page No
537034	COOLING PIPE COIL	79
537173	JUNCTION BLOCK	241, 243
537174	PROTECTION	241, 243
537903	RIGHT GABLE	241, 243
537904	LEFT GABLE	241, 243
537943	ADAPTER	23
538132	NOZZLE	291
538430	WASHER	261
538431	HOLDER	283, 289
538479	PIPE	259
538526	RAIL	251
538527	RUBBER RAIL	251, 297
538980	FLANGE COUPLING	109
539212	GASKET	91
539619	ROLL	271, 283, 289
540309	SPACER BRACKET	241, 243
540345	FRAME	241, 243
540346	PROTECTIVE GLASS	241, 243
541032	ROLLER CONVEYOR	135
541036	LINK	137
541165	WASHER	99, 101
541166	WASHER	93
541167	SPACER SLEEVE	93
541686	HOLDER	31
542223	BRACKET RIGHT	137
542224	BRACKET LEFT	137
542225	SHAFT	137
542229	CURVE	133
542230	CURVE	117
543501	ROLLER PLATE	133, 135
543502	CONNECTION	135
543507	SHAFT	137
543508	BUSHING	129
543509	ROLL	147
543511	ADJUSTMENT SLEEVE	117, 133
543512	ADJUSTMENT SLEEVE	117, 133
543513	WASHER	117, 133
543517	TRANSMISSION RAIL	129
543518	TRANSMISSION RAIL	137
543519	END SECTION	129
5450-0001	CARTON	189
547508 t	HINGE	155
547509 t	FRAME	155

Part No	Description	Page No
547510 t	DOOR	155
547514	BRACKET	87
547515	BRACKET	87
547516	ROD	87
547517	TEFLON PIPE	87
547518	CRAMP	81
547519	HOT AIR ELEMENT	87
547572	ATTACHMENT PIPE	81
5486	BEARING	285
550193	PIN	147
552868	(TUBULAR)JACKET	45
552870	LACE	45
552871	HOSE ATTACHMENT	47
552872	WASHER	47
554218	LOCKING LUG	23
555053	FLANGE	59
574617	MOUNTING SHEET	289
575504	LID	247
575505	SPACER	241, 243, 271, 281
577540	SCREW HOLDER	181
5778	SHAFT	287
578505	RAM	105
578613	FRAME	105
578614	PLATFORM	105
578615	PLATFORM	105
578616	PLATFORM	105
578617	RAILING	105
578618	RAILING	105
578619	RAILING	105
578620	PLATFORM	105
578621	HAND RAIL	105
578622	HAND RAIL	105
578629	RAILING	105
578630	RAILING	105
578631	RAILING	105
578632	RAILING	105
578633	RAILING	105
578634	END PIECE	105
578635	STAIR	105
578636	RAILING	105
578767	BRACKET	23
578768	TEARING BAR	23
580034	HOLDER	105

Part No	Description	Page No
5809	TACK	131, 147
581591	BRACKET	23
6071	LOCKING FINGER	275
6074	WASHER	275
6116-0002	TENSION SPRING	229
6157	BOBBIN	285
6158	SPRING	285
6159	BEARING	285
6216	SPROCKET	187, 209
6299	SCOOP	229
6443-0001	ROLLER TO LOWER RING	43
6453-0001	LUBRICATING PIPE	119
6695	ROLL	283, 289
6759-0001	SHAFT	271
6827	TAPER	203
6831	BOLT	203
6849	AXLE PIN	187
6881	CANTILEVER	183
6882	LEAD ARM	183
7018	COVERING PLATE	175, 177
7108	STOP SLEEVE	21
7109	PUSH SLEEVE	21
7309	HANDLE	175, 177, 217, 247
7352	COMPRESSION SPRING	197
7353	COVER	197
7354-0001	SCREW	197
7470-0006	CHAIN	175, 177
7470-0007	CHAIN	175, 177
7502	STOP SCREW	117, 133
751009	INSULATION	61
751484	CLAMPING RING	105
751485	SCREW	105
8479	COMPRESSION SPRING	259
8490-0003	RAIL	213
90002-0002	BLANK-OFF PLUG	211
90002-0003	BLANK-OFF PLUG	31
90002-0004	BLANK-OFF PLUG 22,5	165, 169
90002-0009	BLANK-OFF PLUG	165, 241, 243
90002-0013	BLANK-OFF PLUG	211
90002-0013	BLANK-OFF PLUG 15,2	165
90005-0005 t	WASHER	159
90005-0010	WASHER	221
90012-0064	GLAND	221

Part No	Description	Page No
90015-0016	BUSHING	25
90015-0026	BUSHING	283, 289
90017-0001	HANDLE	23
90017-0012 t	HANDLE	155
90020-0020	SLEEVE	135
90020-0021	SLEEVE	207
90020-0027	SLEEVE	97
90020-0028	SLEEVE	93, 95
90026-0002	THREADED BUSH	41
90026-0004	THREADED BUSH	41
90028-0001	CONE	139, 141, 219, 235
90030-0004	CONNECTION	217
90030-0052	PIPE CONNECTION	31, 57, 73
90030-0056	PIPE CONNECTION	49
90030-0071	PIPE CONNECTION	57, 207
90030-0077	PIPE CONNECTION	45, 107
90030-0091	PIPE CONNECTION	107
90030-0106	PIPE CONNECTION	69, 73
90030-0109	PIPE CONNECTION	69, 73
90030-0115	PIPE CONNECTION	57
90030-0126	PIPE CONNECTION	217
90030-0127	PIPE CONNECITON	217
90030-0128	PIPE CONNECTION	217
90030-0129	PIPE CONNECTION	217
90030-0130	PIPE CONNECITON	217
90030-0131	PIPE CONNECTION	217
90030-0132	PLUG	217
90030-0137	CONNECTION	65
90030-0146	CONNECTION	217
90030-0187	PIPE CONNECTION	73
90030-0210	NIPPLE	245, 263
90030-0213	PIPE COUPLING	107
90032-0012	JUNCTION BLOCK	141, 163
90032-0013	JUNCTION BLOCK	141, 163
90032-0027	BRANSCH	235
90032-0035	JUNCTION BLOCK	139
90032-0036	JUNCTION BLOCK	139, 219
90042-0045	SOLENOID VALVE	103, 233
90042-0047	SOLENOID VALVE	103
90042-0098	SOLENOID VALVE	49
90042-0128	SOLENOID VALVE	217
90042-0159	SOLENOID VALVE	245
90042-0164	SOLENOID VALVE	49
90042-0328	RAMP	103, 233
90042-0346	COIL	245
90042-0350	BRACKET	217
90043-0009	PRESSURE GAUGE	57
90043-0015	PRESSURE GAUGE	217
90043-0028	PRESSURE GAUGE	63
90043-0047	PRESSURE GAUGE	63
90043-0081 t	PRESSURE GAUGE	161
90044-0037	MAGNETIC SWITCH	69
90044-0062	PROXIMITY SWITCH	89, 221, 283, 289
90044-0104	INDUCTIVE SWITCH	209
90044-0122	INDUCTIVE SWITCH	227
90045-0049	MOTOR	201
90045-0115 t	MOTOR	161
90048-0007	OILPUMP	217
90048-0016	ACKUMULATOR	217
90050-0008	BOTTLE	275
90050-0010	BOTTLE	205
90051-0026	HANDLE	275
90051-0053	HANDLE	275
90055-0042	NIPPLE	31
90055-0042 t	NIPPLE	159
90055-0044	HOSE NIPPLE	103, 233
90055-0045	HOSE NIPPLE	103, 233
90055-0055	HOSE COUPLING	145
90055-0056	HOSE COUPLING	31, 145
90055-0056 t	HOSE COUPLING	159
90055-0057	HOSE COUPLING	31, 145
90055-0057 t	HOSE COUPLING	159
90055-0058	HOSE COUPLING	145
90055-0073	HOSE NIPPLE	241, 243
90056-0075	WORM GEAR	187
90059-0001	THERMOSTAT	23
90064-0052	PUSH BUTTON	169
90064-0054	PUSH BUTTON	169
90069-0007	WORM GEAR MOTOR	207
90074-0001	CLIP	227
90074-0002	CLIP	217
90074-0003	CLIP	145
90074-0005	CLIP	241, 243
90074-0015	CLIP	145
90074-0018	CLIP	235
90074-0029	CLIP	241, 243

Part No	Description	Page No
90077-0041	FEED THROUGH TERMINAL	39
90077-0064	FEED THROUGH TERMINAL	39
90077-0065	FEED THROUGH TERMINAL	167
90077-0079	FEED THROUGH TERMINAL	213
90077-0310	BRACKET	165
90089-0004	SLEEVE	61
90090-0002	STEEL BALL	279
90090-0003	STEEL BALL	275
90090-0010	STEEL BALL	207
90091-0180	GASKET	31
90092-0048	OIL BRUSH	139, 141, 219, 235
90092-0064	METERING VALVE	139, 141, 163, 219
90092-0065	METERING VALVE	139, 141, 235
90093-0008	END PLATE	39
90099-0002	NUT	169
90099-0003	NUT	61
90099-0004	NUT	61
90099-0050	NUT	209
90099-0051	NUT	65
90101-0001	HOLDER	67
90101-0005	HOLDER	67
90110-0024	PLUG	31
90111-0073	SWITCH	241, 243
90113-0013	REGULATOR	157
90115-0008	ROD END	231
90125-0020	PLATE	85
90131-0002	HOSE COUPLING	31
90134-0003	BUSHING	139, 141, 219, 235
90134-0032	CONNECTION	163
90134-0033	NIPPLE	139, 141
90134-0034	NIPPLE	139, 141, 163, 219, 235
90135-0021	EARTHING CLAMP	167
90135-0022	EARTHING CLAMP	39
90135-0024	EARTHING CLAMP	39
90135-0026	EARTHING CLAMP	213
90136-0002	PLUG	139, 141, 163
90140-0015	T-PIECE	245
90140-0020	ELBOW PIPE	49
90140-0022	T-PIECE	245
90141-0015	LOCK RING	73
90142-0005	HOSE	23
90143-0012	STRIP	165
90143-0028	STRIP	35

Part No	Description	Page No
90144-0004	TAPE	207
90145-0003	WIRE	259
90148-0010	HOSE	31, 145
90148-0010 t	HOSE	159
90152-0033	HOSE	221
90153-0002	ADHESIVE	35
90153-0017	ADHESIVE	23
90155-0001	CHAIN	43, 275
90155-0008	CHAIN	69
90157-0021	LOCKING FLUID	217
90161-0006	STRIP	221
90162-0013	HOSE	69
90162-0027	HOSE	31
90163-0001	CONNECTION	31, 89
90163-0008	CONNECTION	157
90163-0041	NIPPLE	31, 49
90163-0043 t	CONNECTION	159
90163-0044	CONNECTION	145
90163-0067	HOSE NIPPLE	57, 241, 243
90163-0306	DUST COVER	145
90165-0003	CLIP	139, 141, 219
90165-0005	CLIP	163
90165-0007	CLIP	145
90165-0007 t	CLIP	159
90165-0013 t	CLIP	159
90165-0014	CLIP	219
90165-0015	CLIP	241, 243, 271, 281
90165-0040	CLIP	217
90165-0051	CLIP	107
90165-0057	CLIP	31
90165-0062	CLIP	107
90165-0067	TOOL HOLDER	263
90165-0302	DECREASING SLEEVE	67
90166-0005	HOSE	69, 205
90166-0011	HOSE	139, 141, 163, 217, 219, 235
90166-0013	HOSE	157, 241, 243, 245
90166-0045	HOSE	107
90166-0053	SHRINKABLE HOSE	271
90166-0059	HOSE	205
90166-0081	HOSE	291
90166-0089	HOSE	79, 227
90166-0098	SHRINKABLE HOSE	291
90166-0099	HOSE	103, 233

Part No	Description	Page No
90166-0103	HOSE	139, 141, 219, 235
90166-0105	HOSE	157, 241, 243
90166-0113	HOSE	275
90166-0117	HOSE	241, 243
90166-0121	HOSE	107
90166-0190	* PLASTIC HOSE	291
90187-0058	VALVE	49
90187-0059	VALVE	69, 89
90187-0073	VALVE	31
90189-0003	BALL BUSHING	251
90189-0011	BALL BUSHING	291
90195-0017	TERMINAL BLOCK	265
90195-0020	TERMINAL BLOCK	221
90195-0028	TERMINAL BLOCK	61
90195-0029	COUPLING STRIP	61
90199-0020 t	LEVEL GLASS	161
90201-0027 t	SHUT-OFF VALVE	161
90206-0009	HEATING ELEMENT	23
90206-0014	HEATING ELEMENT	83
90206-0052	HOT AIR ELEMENT	291
90206-0073	HEATING ELEMENT	263, 297
90206-0324	* HEATING CARTRIDGE	291
90206-0324	HEATING CARTRIDGE	297
90207-0363	GASKET	91
90207-0365	GASKET	91
90208-0004	LOCKING ELEMENT	209
90214-0040	BALL BEARING	73
90224-0230	GLAND FITTING	103
90230-0025	NON-RETURN VALVE	107
90232-0034	PHOTOCELL	19
90232-0035	PHOTOCELL	19
90235-0180	VALVE	31
90235-0194	VALVE	233
90235-0198	VALVE	233
90235-0241	VALVE	231, 259, 263, 267, 291
90235-0251	VALVE	261
90235-0259	VALVE	261
90235-0289	VALVE	241, 243
90236-0026	FASTENING BRACKET	233
90237-0046 t	LOCK PART	155
90239-0088	BRACKET	87
90239-0370	CONNECTION	291
90239-0505	BRACKET	263
90239-0821	CYLINDER	231
90239-0821	CYLINDER 20-25	87, 291
90239-0822	CYLINDER 20-50	267
90239-0825	CYLINDER 20-125	291
90239-0828	CYLINDER 25-25	259
90239-0911	CYLINDER	263
90239-0959	CYLINDER	65
90239-0989	CYLINDER	261
90240-0028	PLAIN BEARING	23, 69, 275
90242-0036	O-RING	207
90242-0064	O-RING	65
90242-0144 t	O-RING	161
90248-0002	HINGE	247
90261-0001	PIPE PLUG	69
90264-0041	AIR COMPR.FAN	109
90266-0006	TUBE	217
90274-0020	LEVEL PROBE	71
90274-0032	GUARD	57
90274-0042	GUARD	49
90274-0056	PRESSURE SWITCH	217
90287-0171	SCREW	131
90296-0009	GREASE	207
90296-0068	GREASE	207
90299-0072	INK	275
90321-0053 t	PUMP	161
90321-0468 t	SHAFT COUPLING	161
90321-0469 t	O-RING SET	161
90326-0012	PROTECTIVE COVER	51, 59, 81, 89
90326-0017	GLAND	59, 81, 89
90326-0019	THERMOELEMENT	59, 89
90326-0020	SOCKET	51, 59, 81, 89
90326-0043	THERMOELEMENT	81
90328-0012	SILENCER	245, 261
90328-0020	SILENCER	245
90330-0012	REDUCTION SLEEVE	103
90330-0013	REDUCTION NIPPLE	89
90330-0018	CONNECTION	67
90330-0019	REDUCTION NIPPLE	89
90330-0023	PIPE JOINT	107
90330-0028	NIPPLE	89
90330-0029	PLUG	57
90330-0032	NIPPLE	139, 245, 261
90330-0036	BUSHING	89

Part No	Description	Page No
90330-0042	BUSHING	57
90330-0049	T-PIECE	89
90330-0050	ELBOW PIPE	73
90330-0062	COUPLING	89
90330-0063	CONNECTION	107
90330-0065	ELBOW PIPE	89
90339-0006	MAGNET	69
90339-0007	MAGNET	69
90340-0014	FREE WHEEL COUPLING	255
90340-0309	* SPRING	255
90347-0005	VIBRATION DAMPER	261
90347-0007	VIBRATION DAMPER	241, 243
90347-0064	DAMPER	109
90360-0005	STEAM TRAP	107
90360-0006	ATTACHMENT	107
90413-0033	CODE INSERT SET	275
90413-0047	CODE INSERT SET	275
90415-0004	FILTER	217
90415-0333 t	FILLER CAP	161
90415-0334 t	FILTER	161
90427-0312	DATING UNIT	277
B		
B- 610308-1501	HOLE PUNCH	239
B- 633201-0801	CASSETTE	17
B- 633202-1601	SUPERSTRUCTURE	29
B- 633203-1101	SIDE FRAME	113
B- 633203-1103	SIDE FRAME	115
B- 633204-1901	MACHINE BODY AT150	151
B- 633205-1301	CUTTING DEVICE	173
B- 633206-0401	ELEVATOR	225
C		
C- 11040-0401	CASSETTE	17, 19
C- 11040-0402	CASSETTE	19
C- 11126-0101	DOOR	29, 35
C- 1175003-0101	PLATFORM	105
C- 12270-0401	. STERILE FILTER	29
C- 12270-0401	STERILE FILTER	57, 59
C- 13247-0101	UPPER FORMING RING	41
C- 13247-0102	UPPER FORMING RING	41
C- 13247-0103	UPPER FORMING RING	41
C- 13247-010V	UPPER FORMING RING	29
C- 13372-0202	DRIVE SHAFT	215
C- 13372-020V	DRIVE SHAFT	173
C- 13852-0201	MAGAZINE	247
C- 13852-020V	MAGAZINE	239
C- 19519-0301	OPENING ARRANGEMENT	239, 249
C- 19521-0201	. CARRIAGE	239
C- 19521-0201	CARRIAGE	249, 251
C- 19522-0101	. . COUNTER ROLLER	239
C- 19522-0101	COUNTER ROLLER	251, 253
C- 19523-0101	. . FREE-WHEEL COUPLING	239
C- 19523-0101	FREE-WHEEL COUPLING	251, 255
C- 19525-0702	PUNCH UNIT	259
C- 19525-0703	PUNCH UNIT	259
C- 19525-070V	. PUNCH UNIT	239
C- 19525-070V	PUNCH UNIT	249
C- 19526-030V	. FRAME	239
C- 19526-030V	FRAME	249, 261
C- 19573-0201	. . CONNECTION BOX	239
C- 19573-0201	CONNECTION BOX	263, 265
C- 20036-0101	BRAKE	239, 269
C- 20387-0101	. . BOBBIN	239
C- 20387-0101	BOBBIN	283, 285, 289
C- 20389-0101	. . BRAKE	239
C- 20389-0101	BRAKE	283, 287, 289
C- 207637-0302	ELEMENT	83
C- 207637-030V	. ELEMENT	29
C- 207637-030V	ELEMENT	81
C- 207638-0201	. . SLEEVE CONTACT	29
C- 207638-0202	. . SLEEVE CONTACT	29
C- 207638-0202	SLEEVE CONTACT	83, 85
C- 20991-0101	. . STEERING	239
C- 20991-0101	STEERING	251, 257
C- 209969-0101	OPERATION DEVICE	29, 37
C- 230177-0301	CENTRAL LUBRICATION	173, 217
C- 236637-0101	. . TERMINAL PLINTH	173
C- 236637-0101	TERMINAL PLINTH	211, 213
C- 236638-0202	CONNECTION BOX	211
C- 236638-020V	. CONNECTION BOX	173
C- 236638-020V	CONNECTION BOX	209
C- 236641-0301	IMPULSE TRANSMITTER	173, 209
C- 236892-0402	ELEMENT GROUP	29, 81
C- 239793-0101	BENDING ROLLER	239, 295
C- 246893-0501	VALVE	29, 89
C- 247181-0601	STERILE AIR UNIT	29, 57

Part No	Description	Page No
C- 247207-0302	AIR VALVE	65
C- 247207-030V	. AIR VALVE	29
C- 247207-030V	AIR VALVE	57
C- 247367-0101	PUMP	173, 205
C- 247368-0305	STERILIZATION BATH	73
C- 247368-0306	STERILIZATION BATH	73
C- 247368-0307	STERILIZATION BATH	73
C- 247368-030V	. STERILIZATION BATH	29
C- 247368-030V	STERILIZATION BATH	69
C- 247382-0401	VALVE GROUP	103
C- 247382-040V	VALVE GROUP	29
C- 247463-0502	SUPERSTRUCTURE	29, 31
C- 251344-0201	STRIP APPLICATOR	271
C- 251344-020V	STRIP APPLICATOR	239
C- 257840-0302	CUTTING DEVICE	175, 177
C- 257840-030V	CUTTING DEVICE	173
C- 263812-0101	CENTRAL LUBRICATION	151, 163
C- 263843-0201	CENTRAL LUBRICATION	173, 219
C- 263886-0302	SEALING DEVICE	263
C- 263886-030V	. SEALING DEVICE	239
C- 263886-030V	SEALING DEVICE	249
C- 265711-0101	. HYDRAULIC UNIT	151
C- 265768-0301	HOLE PUNCH	241, 243
C- 265768-030V	HOLE PUNCH	239
C- 266503-0101	HYDRAULIC PRESSURE SYSTEM	151
C- 267052-0301	START-UP KIT	297
C- 267052-030V	START-UP KIT	239
C- 268188-0101	. PAPER GUIDE	29
C- 268188-0101	PAPER GUIDE	69, 75
C- 268554-0101	. . PAPER GUIDE	29
C- 268554-0101	PAPER GUIDE	75, 77
C- 283773-0104	HEATING JAW IH	131
C- 283773-010V	HEATING JAW IH	113
C- 283911-0101	CONTACT UNIT	113, 125
C- 283912-0101	. CONTACT UNIT	113
C- 283912-0101	CONTACT UNIT	125, 127
C- 293483-0101	FASTENING PLATE	283
C- 293483-010V	. FASTENING PLATE	239
C- 293483-010V	FASTENING PLATE	271
C- 293484-0101	FASTENING PLATE	289
C- 293484-010V	. FASTENING PLATE	239
C- 293484-010V	FASTENING PLATE	271
C- 294112-0201	ELEMENT GROUP	291
C- 294112-020V	. ELEMENT GROUP	239
C- 294112-020V	ELEMENT GROUP	271
C- 294214-0101	APPLIANCE BOX	151, 165
C- 30119-0401	. AIR SUPER-HEATER	29
C- 30119-0401	AIR SUPER-HEATER	57, 61
C- 32744-0201	. LEVEL GUARD	29
C- 32744-0201	LEVEL GUARD	69, 71
C- 33038-0203	LOWER FORMING RING	43
C- 33038-0204	LOWER FORMING RING	43
C- 33038-0205	LOWER FORMING RING	43
C- 33038-020V	LOWER FORMING RING	29
C- 33163-0101	SPLICING APPARATUS	17
C- 33163-201	SPLICING APPARATUS	23
C- 33216-0101	. CANTILEVER	17
C- 33216-0101	CANTILEVER	23, 25
C- 33216-0102	CANTILEVER	25
C- 33608-0101	. . . . SCREW	239
C- 33608-0101	SCREW	277, 279
C- 36351-0102	. PRESSURE ROLLER	29
C- 36351-0102	PRESSURE ROLLER	51, 53
C- 37459-0101	. HOLDER	239
C- 37459-0101	HOLDER	271, 273
C- 37460-0101	. . DATING UNIT	239
C- 37460-0101	DATING UNIT	273, 275
C- 37461-0101	. . . PRINTING WHEEL	239
C- 37461-0101	PRINTING WHEEL	275, 277
C- 37485-0102	HOLDER	281
C- 37485-010V	. . HOLDER	239
C- 37485-010V	HOLDER	273
C- 37496-0405	STERILIZER	69
C- 37496-0406	STERILIZER	69
C- 37496-0407	STERILIZER	69
C- 37496-040V	STERILIZER	29
C- 38094-0101	. GAUGE GROUP	29
C- 38094-0101	GAUGE GROUP	57, 63
C- 38699-0101	FLOAT ASSEMBLY	29, 55
C- 38715-0101	. PUMP	173
C- 38715-0101	PUMP	205, 207
C- 434042-0201	SHEARING DEVICE	173, 179
C- 440325-0101	IMPULSE TRANSMITTER	173, 221
C- 440630-0203	. AP-VALVE	29
C- 440630-0203	AP-VALVE	89, 91
C- 4438-0302	SLIP DISC	189

Part No	Description	Page No
C- 4438-0304	SLIP DISC	189
C- 4438-030V	. SLIP DISC	173
C- 4438-030V	SLIP DISC	187
C- 445679-0201	TERMINAL PLINTH	29, 39
C- 449122-020V	TUBE HEATER	29, 51
C- 449123-0303	PIPE	29, 107
C- 449404-0201	MACHINE BODY AT150	151, 153
C- 449972-0101	AIR PIPE-LINE	157
C- 449972-010V	AIR PIPE-LINE	151
C- 450044-0301	VALVE GROUP	49
C- 450044-030V	VALVE GROUP	29
C- 450114-0101	. TERMINAL PLINTH	151
C- 450114-0101	TERMINAL PLINTH	165, 167
C- 450343-0101	PAPER GUIDE	293
C- 450343-010V	. PAPER GUIDE	239
C- 450343-010V	PAPER GUIDE	271
C- 450344-0101	PNEUMATIC PANEL	233
C- 450344-010V	PNEUMATIC PANEL	225
C- 4574-0101	DOOR	151
C- 4575-0101	DOOR	151
C- 4579-0101	LINK CHAIN WHEEL	113, 119
C- 4579-0102	LINK CHAIN WHEEL	113, 115, 119
C- 4580-0101	LINK CHAIN WHEEL	113, 115, 121
C- 4586-0201	DOUBLE CHAIN 3/4"	113, 115, 123
C- 4865-0301	. COUNTER WHEEL	173
C- 4865-0301	COUNTER WHEEL	179, 181
C- 4865-0302	. COUNTER WHEEL	173
C- 4865-0302	COUNTER WHEEL	179, 181
C- 4866-0301	WORM GEAR	173, 187
C- 4867-0101	OPENING	173, 191
C- 486705-0101	FEEDER	267
C- 486705-010V	. FEEDER	239
C- 486705-010V	FEEDER	249
C- 4868-0101	INTERMEDIARY SHAFT	173, 193
C- 4869-0101	CHAIN TENSIONER	173, 195
C- 4870-0102	CHAIN TENSIONER	197
C- 4870-010V	CHAIN TENSIONER	173
C- 4871-0101	CHAIN TENSIONER	173, 199
C- 4872-0501	MOTOR	173, 201
C- 497371-0101	. VENT. PIPE AIR VALVE	29
C- 497371-0101	VENT. PIPE AIR VALVE	57, 67
C- 497873-0101	TILTING TRAY	225, 231
C- 497924-0101	. PEROXIDE COOLER	29
C- 497924-0101	PEROXIDE COOLER	69, 79
C- 499860-0101	BRACKET IH	151, 169
C- 522409-0101	CENTRAL LUBRICATION	225, 235
C- 529316-0101	. CUTTING WHEEL	173
C- 529316-0101	CUTTING WHEEL	179, 185
C- 532007-0101	PLUNGER	115, 135
C- 532007-0102	PLUNGER	115, 135
C- 532009-0101	ROLLER CONVEYOR	113, 129
C- 532009-0102	ROLLER CONVEYOR	113, 129
C- 532010-0101	TRANSMISSION RAIL	115, 143
C- 532010-0102	TRANSMISSION RAIL	115, 143
C- 532011-0105	PRESSURE JAW	147
C- 532011-010V	PRESSURE JAW	115
C- 532157-0101	HYDRAULIC SYSTEM SIDE	115, 145
C- 532160-0201 t	HYDRAULIC SYSTEM	159
C- 5332-0201	ELEVATOR	225, 227
C- 5333-0101	CHAIN	229
C- 5333-010V	CHAIN	225
C- 536535-0103	MACHINE BODY SIDE	113, 117
C- 536535-0104	MACHINE BODY SIDE	117
C- 536536-0101	MACH. BODY PRESSURE SIDE	115, 133
C- 536536-0102	MACH. BODY PRESSURE SIDE	133
C- 536537-0101	CENTRALLUBR. PRESSURESIDE	115, 139
C- 536538-0101	CENTRALLUBR. HEATINGSIDE	115, 141
C- 536952-0202	LS-ELEMENT	87
C- 536952-020V	. LS-ELEMENT	29
C- 536952-020V	LS-ELEMENT	81
C- 537570-0101	AIR DISTRIBUTION UNIT	245
C- 537570-010V	. AIR DISTRIBUTION UNIT	239
C- 537570-010V	AIR DISTRIBUTION UNIT	241, 243
C- 537961-0101 t	HYDRAULIC SYSTEM	159, 161
C- 538979-0101	FAN ASSEMBLY	29, 109
C- 539209-0101	. . A-CYLINDER	29
C- 539209-0101	A-CYLINDER	91, 93
C- 539210-0101	. . C-CYLINDER	29
C- 539210-0101	C-CYLINDER	91, 95
C- 539211-0101	. . B-CYLINDER	29
C- 539211-0101	B-CYLINDER	91, 97
C- 541163-0101	. . CLAMP RING	29
C- 541163-0101	CLAMP RING	91, 99
C- 541164-0101	. . CLAMP RING	29
C- 541164-0101	CLAMP RING	91, 101
C- 542226-0101	TRANSMISSION RAIL	115, 137

Part No	Description	Page No
C- 542226-0102	TRANSMISSION RAIL	115, 137
C- 548468-010V t	DOOR	155
C- 552869-0101	(TUBULAR)JACKET	29, 45
C- 552873-0101	TEFLON HOSE	47
C- 552873-0103	TEFLON HOSE	47
C- 552873-010V	TEFLON HOSE	29
C- 6830-0101	EXPANSION BOLT	173, 203
C- 6880-0102	. STEERING	173
C- 6880-0102	STEERING	179, 183
C- 7105-0104	PAPER REEL HOLDER	21
C- 7105-0105	PAPER REEL HOLDER	21
C- 7105-0106	PAPER REEL HOLDER	21
C- 7105-010V	PAPER REEL HOLDER	17
C-1175003-0101	PLATFORM	29
G		
G- 11158	HANDLE	35
G- 13284	LID	43
G- 21233	LEVER	259
G- 230180	OPENING	217
G- 236644	MACHINE BODY	209
G- 2404	CAP	31
G- 247471	MACHINE BODY LOWER	31
G- 252665	CANTILEVER	217
G- 278985	HEATING JAW	131
G- 279233	CARBON BRUSH HOLDER	131
G- 283468	BEARING CONSOLE	291
G- 30820	FLAP	147
G- 37806-0001	SIDE FRAME	133
G- 37806-0002	SIDE FRAME	133
G- 37824-0001	SIDE FRAME LEFT	117
G- 37824-0002	SIDE FRAME RIGHT	117
G- 4071-0004	SPACER SLEEVE	21
G- 4317	BEARING	241, 243, 271, 281
G- 436613	BOX	165
G- 440419	BRACKET	131
G- 4460	DOUBLE SPROCKET	215
G- 4467	HUB	189
G- 4476	CANTILEVER	199
G- 4595	LINK CHAIN WHEEL	121
G- 4596	LINK CHAIN WHEEL	119
G- 4598	CONICAL GEAR	119
G- 4599	BEARING HOUSING	119
G- 4600	BEARING HOUSING	119
G- 4609	FLAP	131
G- 4633	LINK CHAIN WHEEL	119
G- 484668	PLUNGER	135
G- 484673	PRESSURE JAW	147
G- 4874	CANTILEVER	193
G- 4895	BEARING BRACKET	179
G- 4905	GEARBOX SHELF	175, 177
G- 4907	CUTTING MECHANISM BODY	175, 177
G- 4909	MOTOR COVER	175, 177
G- 4961	CATCH	19
G- 526614	MACHINE BODY	153
G- 529317	KNIFE WHEEL	185
G- 532117	CLAMP RING	99
G- 532118	CLAMP RING	101
G- 5336	ELEVATOR FRAME LEFT	227
G- 5337	ELEVATOR FRAME RIGHT	227
G- 5338	PLATE	227
G- 552867	MACHINE BODY UPPER	31